

GYROWAY

Manual Gyroway

- 1. Montering**

Montera nederdel och överdel av styret.
(se medföljande 4-steps instruktion). Ställ in höjden på styret (navelhöjd rekommenderas). Fäll ner stödet.
- 2. Ladda batteriet**

Öppna bakre luckan och anslut medföljande laddkabel i kontakten. Sätt huvudströmbrytare i "ON" läge.
Ladda batteriet minst 2 h. Max 20 h.
- 3. Starta**

Fäst den ena ändan av den röda spiralsladden vid den röda knappen på ståbrädan.

Fäll upp stödet. Tryck på röd knapp (A) på fjärrkontrollen för att starta. Vänta 3 sek tills grön stapel visas. Fäst fjärrkontroll och sladd vid kroppen.
- 4. Kör**

Stig upp försiktigt på Gyroway. Åk framåt, bakåt och åt höger/vänster genom att luta dig i riktningen.
Ta det försiktigt och träna! Använd hjälm.
(Obs! Medföljande hjälm är ej säkerhetskontrollerad)
- 5. Stig av**

Stig av försiktigt och tryck på den grå knappen (D) för att avsluta åkten. Fäll ner stödet.